Fotopast HT-800M

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení


- Uživatelský manuál
- Instalační CD
- USB kabel
- Popruh
- Lovecká GPRS kamera

2. Popis produktu





Displej



3. Zapojení zařízení


a) Vložte do zařízení SD a SIM kartu,
b) Posunutím přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON, (Zapnuto) zařízení se zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF do polohy ON),
c) TEST (První způsob nastavení menu). V režimu TEST se obrazovka rozsvítí. Uživatel může provádět níže uvedené operace:
1) Nastavení nabídky fotoaparátu, pracovní režim zahrnuje nastavení kamery, videa a systému,
2) Pořízení fotografie nebo videonahrávky (stiskněte Shot),
3) Zobrazení snímku nebo videa (stiskněte REPLAY), 4) Zkontrolujte, zda je MMS / SMTP zapnuto nebo vypnuto.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.


TIP: Chcete-li aktivovat funkci MMS nebo SMTP, měla by kamera nejprve najít signál a kartu SIM

4. Nastavení

K dispozici je pět částí nastavení zařízení, uživatel může nastavit kameru, video a systém menu nastavení tlačítky fotoaparátu; Menu MMS a nastavení nabídky SMTP pomocí softwaru "MMSCONFIG" z instalačního CD



Nastavení kamery



Velikost fotografie

Počet pořízených fotografii

Úroveň expozice kamery

ID kamery

Nastavení videa




Velikost videa

Časová délka videa

Zvuk ON/OFF


Změna rozlišení



Nastavení časové prodlevy

Časová prodleva znamená, že zařízení pravidelně fotografuje bez ohledu na detekci pohybu.
Pracovní režim - TIMELAPSE, zvolte - TIMELAPSEINTERVAL - nastavte pracovní čas (volitelný 30/60 / 240minut)

Nastavení systému



Jazyk

Detekce pohybu

Datum-Měsíc-Rok / Hodina: Minuta: Sekunda

Heslo

MMS nastavení

MMS	ON/OFF
Country	Set in MMSCONFIG
MMS Phone	Set in MMSCONFIG
MMS E-mail	Set in MMSCONFIG

SMTP nastavení

SMTP	ON/OFF
Country	Set in MMSCONFIG
SMTP E-mail	Set in MMSCONFIG

5. MSCONFING nastavení


a) Vložte do PC přiložené instalační CD,
b) Klepněte na soubor MMSCONFIG.exe, ve složce MMSCONFIG,
c) Nyní můžete provádět nastavení fotoaparátu, videa a systémového menu (druhý způsob nastavení nabídky),
d) Otevřete nastavení MMS,



Auto MMS režim

V režimu Auto MMS jsou nakonfigurovány informace pro výběr


a) Vyber zemi,
b) Zvolte operátora,
c) Vyplňte telefonní číslo,
d) Vyplňte e-mailovou adresu pro příjem fotografií.



Manuální MMS režim

Pokud není k dispozici žádná konfigurovaná informace pro výběr, vyberte režim Manuální MMS.

a) Uživatel si musí zvolit manuální mod a kontaktovat distributora své SIM karty, aby získal a vyplnil informace APN, účet, heslo, MMSC, IP a port,
b) Vyplňte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.




Fixní SMTP režim

Tento způsob odesílání obrázků je také nazýván přenosem GPRS uživateli. Tento způsob je velmi využívaný, protože obrázek je odeslán z e-mailu na e-mail.

Auto SMTP režim

V režimu automatického SMTP jsou nakonfigurovány informace pro výběr


a) Vyber zemi,
b) Zvolte operátora,
c) Zvolte typ e-mailu,
d) Přidejte odesílající e-mailovou adresu,
e) Vložte heslo e-mailové adresy,
f) Přidejte přijímající e-mailovou adresu.



Manualní SMTP režim

Není-li nakonfigurována žádná informace pro výběr, vyberte možnost manuální režim SMTP.

a) Uživatel musí kontaktovat distributora své SIM karty, aby dostal informace o APN, účtu a heslu, také kontaktujte poskytovatele e-mailu a získejte informace o portu serveru,
b) Přidejte odesílající e-mailovou adresu,
c) Vložte heslo e-mailové adresy,
d) Přidejte přijímající e-mailovou adresu.



6. SMS kódy

Existují 2 způsoby použití: 1)
Zasílejte SMS kód přímo,
2) Pomocí aplikace.

SMS kódy jsou:

Kód	Funkce	Význam
530	Kamera start	Zařízení začne pracovat
531	Kamera sleep	Zařízení přestane pracovat
500	Capture	Zařízení pořídí snímek a zašle jej na telefon nebo na e-mail
505	Capture and get pic	Zařízení pořídí snímek a zašle jej na telefon
520	Get Pic information	Zařízení pošle text s číslem obrazu, kapacitou karty SD, a stav baterie

7. Specifikace

Rozměry zařízení	135 x 90 x 76 mm
Hmotnost zařízení	325g
Maximální kapacita SD karty	32GB
Video rozlišení	1080P / 720P / VGA
Formát fotografie	JPEG
Formát videa	AVI
Baterie	8x AA baterie
Doba pohotovosti	cca 6 měsíců
Úhel pohledu	120°
Frekvenční pásma	GSM 850/900/1800/1900 MHz



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Fotopasti.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.