Vadkamera Suntek HT-800M – 16MP, MMS, IP65

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



Kijelző



2. Készülék üzembe helyezése

a) Helyezze be az SD és a SIM kártyát
b) A tápellátás kapcsolót OFF (kikapcsolt) állásból húzza a TEST állásba (a beállításokhoz) majd ON pozícióba (bekapcsolás) a bekapcsoláshoz. (Ne kapcsolja a kapcsolót az OFF pozícióból egyből az ON pozícióba)
c) TEST (menü beállítása) A TEST módban a képernyő világít. A felhasználó a következő beállításokat végezheti el.
    1) A fényképezőgép beállításai, kamera üzemideje, felvételek beállítása és rendszer beállítás
    2) Fénykép vagy videó készítése (nyomja meg a Shot gombot)
    3) Felvételek megtekintése (nyomja meg a Replay gombot)
    4) Ellenőrizheti hogy az MMS / SMTP be vagy ki van kapcsolva

TIPP: Az MMS vagy a SMTP funkció aktiválódásához a készüléknek meg kell találnia jelet és a SIM kártyát.

3. Beállítások

A készülék beállítása öt részből áll, a felhasználó beállíthatja a kamerát, a videót, a beállításokat (rendszer) a kamera gombjaival. Az MMS és SMTP a "MMSCONFIG" szoftver segítségével lehet beállítani a telepítő CD-ről




Kamera beállítása



Felvételek beállítása



Felbontás megváltoztatása



Időkorlát beállítása

A késleltetés azt jelenti, hogy a készülék a mozgásérzékeléstől függetlenül folyamatosan fényképet.
Üzemidő – TIMELAPSE, válassza – TIMELAPSEINTERVAL – adja meg az üzemidőt (lehetőségek 30 / 60 / 240 perc)

Rendszer beállítások



MMS beállítás

MMS	ON / OFF
Country	Set in MMSCONFIG
MMS Phone	Set in MMSCONFIG
MMS E-mail	Set in MMSCONFIG

SMTP beállítás

SMTP	ON / OFF
Country	Set in MMSCONFIG
SMTP E-mail	Set in MMSCONFIG

4. MMSCONFING beállítás


a) Helyezze be a számítógépbe a mellékelt CD-t
b) Nyissa meg a MMSCONFIG.exe fájlt, a MMSCONFIG mappában
c) Innen be tudja állítani a kamerát, a felvételeket és a rendszert (második mód a menü beállításához)
d) Nyissa meg az MMS beállításokat



Automatikus MMS üzemmód

Az Auto MMS módban a kiválasztások konfigurálva vannak

a) Válasszon országot
b) Válasszon operátort
c) Töltse ki a telefonszámot
d) Töltse ki az e-mail címet a fényképek elküldéséhez



Kézi MMS üzemmód

Ha nincs semmilyen konfigurációs lehetőség, akkor válassza a kézi MMS üzemmódot

a) A felhasználónak manuális módot kell választania, és kapcsolatba kell lépnie a SIM-kártya forgalmazójával, hogy megkapja az APN, fiók, jelszó, MMSC, IP és port információkat az adatok kitöltéséhez
b) Adja meg a telefonszámot vagy az e-mail címet



Fix SMTP mód

A képek küldésének ezt a módját GPRS-felhasználónak is nevezik. Ezt a módot sokan használják, mert a képet e-mailről e-mailre küldi.

Automatikus SMTP mód

Automatikus SMTP módban a kiválasztási információk konfigurálva vannak

a) Válasszon országot
b) Válassza operátort
c) Válasszon e-mail típust
d) Adja meg a küldő e-mail címét
e) Adja meg e-mail címének jelszavát
f) Adja meg a fogadó e-mail címét



Kézi SMTP mód

Ha nincs semmilyen konfigurációs lehetőség, válassza a kézi SMTP üzemmódot.

a) A felhasználónak manuális módot kell választania, és kapcsolatba kell lépnie a SIM-kártya forgalmazójával, hogy megkapja az APN, fiók, jelszó információkat, a szerver porttal kapcsolatos információkért forduljon az e-mail szolgáltatójához
b) Adja meg a küldő e-mail címét
c) Adja meg e-mail címének jelszavát
d) Adja meg a fogadó e-mail címétt.



5. SMS kódok

Kétféle mód a felhasználáshoz:

1) Közvetlenül SMS kód használata
2) Alkalmazáson keresztül

SMS kódok:

Kód	Funkció	Jelentése
530	Kamera start	A készülék megkezdi a munkát
531	Kamera sleep	A készülék leáll
500	Capture	A készülék képeket készít és elküldi a telefonra vagy az e-mail címre
505	Capture and get pic	A készülék képet készít és elküldi a telefonra
520	Get Pic information	A készülék képszámmal, SD kártya kapacitással és akkumulátor állapotával küld üzenetet



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.