GPS hodinky EW100S pro seniory

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce

a) Sejměte kryt na SIM kartu, odklopte jej a vložte SIM kartu,
b) Vložte baterii zpět a zavřete zadní kryt,
c) Zapněte zařízení: podržte tlačítko ON/OFF po dobu cca 3 vteřin,
d) Do svého mobilního zařízení si nainstalujte, pomocí přiloženého QR kódu aplikaci „**SeTracker2**“

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- GPS hodinky
- USB kabel
- Konektor pro magnetickou nabíječku
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu



3. Funkce zařízení

a) GPS + LBS + WI-FI,
b) Dotyková obrazovka,
c) SOS tísňové volání,
d) Sledování srdeční činnosti,
e) Měření kroků a délku spánku,
f) Oznámení o sundání hodinek nebo nízké baterii,
g) GEO – plot,
h) Sledování v historické stopě,
i) Dvoustranná konverzace.


4. Zapojení zařízení


a) Sejměte kryt na SIM kartu, odklopte jej a vložte SIM kartu,
b) Vložte baterii zpět a zavřete zadní kryt,
c) Zapněte zařízení: podržte tlačítko ON/OFF po dobu cca 3 vteřin,
d) Do svého mobilního zařízení si nainstalujte, pomocí přiloženého QR kódu aplikaci „**SeTracker2**“

5. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**SeTracker2**“. Popř. naskenujte přiložený QR kód.

b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód naleznete na spodní straně zařízení,







c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.


6. Průvodce funkcí


a) SOS – tísňové volání: SOS volání provedete dlouhým stisknutím SOS tlačítka. Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na hovor neodpoví, vytočí zařízení další přednastavené čísla. Všechny přednastavené čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci,






b) Pracovní režim: zařízení disponuje 3 pracovními režimy:
1) **Sledovací režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu,
2) **Normální režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut,
3) **Úsporný režim:** zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu.





c) Monitorování: otevřete v mobilní aplikaci monitorování a zadejte číslo mobilního telefonu, po potvrzení bude telefonní číslo automaticky přijato. Po vytočení telefonního čísla uslyšíte hlasy/zvuky kolem zařízení – uživatel zařízení vás neslyší,


d) GEO – Plot: v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání zeměpisné šířky a délky si nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace,







TIP: Doba zasílaní upozornění je závislé na pracovním režimu.

a) Telefonní seznam: do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10 telefonních čísel,



b) SMS upozornění:
- **Slabá baterie:** klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace,
- **SOS zpráva:** vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení.
- **Sundání hodinek:** sundá-li si uživatel hodinky, zašle zařízení upozornění





7. Představení hlavního menu zařízení

a) Hlavní obrazovka: na hlavní stránce se nachází údaje o signálu GMS, režim vyzvánění, signál WI-Fi, stav baterie, aktuální čas a datum,




b) Vytáčení: zde můžete vybrat a vytočit vámi zvolené telefonní číslo




c) Telefonní seznam: telefonní čísla si do telefonního sezamu uložíte pomocí mobilní aplikace, zvolené telefonní číslo vytočíte dlouhým stisknutím tlačítka **„Volume –„**,




d) Hlasová zpráva: zde můžete nahrát hlasovou nahrávku a odeslat jí na mobilní telefon. Nahrávka může mít max. 15 sekund,




e) Srdeční činnost: pomocí této ikony můžete sledovat aktuální srdeční činnost, historický záznam si můžete zkontrolovat v mobilní aplikaci,




f) Krokoměr: krokoměr je v původním nastavení vypnut, po zapnutí lze sledovat počet nachozených kroků



g) Hlasitost: pomocí tlačítek „volume +“ a „volume – „ ovládáte hlasitost zařízení



h) Stažení aplikace: pomocí zobrazeného QR kódu, si můžete stáhnout mobilní aplikaci **„SetTracker2**“.





8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Sledování osob a vozidel.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz