GPS nyomkövető kutyáknak

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Csomag tartalma



GPS nyomkövető



USB kábel



Adapter

2. Termék leírása



3. Eszköz működése

- Először töltse fel az akkumulátort 2-3 órán keresztül. A töltés alatt a berendezésen kék jelzőfény világít.
- A teljes feltöltöttségek a kék fény megszünése jelzi.
- A töltésre használja a készülékhez mellékelt tartozékot.
- Óvatosan csavarozza le a készülék takaróját a SIM kártya behelyezéséhez, majd helyezze be a SIM kártyát.



1. Bekapcsolás:

A készülék automatikusan bekapcsolódik miután csatlakoztatta a töltőhöz – jelzőfény bekapcsol. Ezt követően lekapcsolhatja a nyomkövetőt a töltőről , továbbra is bekapcsolt állapotban marad. Helyezze el a készüléket úgy, hogy közvetlenül tudjon kapcsolódni a műholdakra (pl. ablakpárkány). A következő 30-60 másodperc alatt hozzá kell csatlakoznia a GSM hálózathoz és GPS műholdakhoz.

2. Kikapcsolás:

Ha szeretné a készüléket kikapcsolni, küldjön SMS-t Off szóval. Ezáltal a LED jelzőfények kialszanak és a készülék kikapcsol.

3. LED jelzőfények jelentése:

Zöld fényjelzés

Gyorsan villog – fel van csatlakozva a GSM és GPS hálózatokra

Lassan villog – nincs felcsatlakoztatva a GSM hálózatra

Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik

Kék fényjelzés

Gyorsan villog – fel van csatlakozva GPS hálózatokra

Lassan villog – nincs felcsatlakoztatva a GPS hálózatra

Világít – akkumulátor töltése

Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik

4. Telefonszám felhatalmazása

Felhatalmazás

- Az eszközön csak 3 felhatalmazott telefonszámot lehet beállítani (A1, B1,C1)
- Az első felhatalmazott telefonszám beállítása után, küldjön SMS-t az eszközre a felhatalmazott telefonszámról **A1** szöveggel.
- A második és harmadik felhatalmazott telefonszám beállítása után küldjön SMS-t a felhatalmazott telefonszámokról **B1** és **C1** szöveggel.
- Ha sikeresen véghezvitte a beállítást , megerősítő SMS érkezik telefonjára: „Set mobile number OK“.

Felhatalmazás törlése

· Az első felhatalmazott szám törlése után küldjön SMS-t a készülékre az adott telefonról **A0** szöveggel. A második és harmadik felhatalmazott telefonszámok esetén **B0** és **C0** szöveggel.

5. Hely elérése SMS-ben

- A helyszín SMS küldéssel is detektálható, az URL-t csak az engedélyezett számok fogadják.
- A hely elérése érdekében küldjön SMS-t a **loc** szóval.
- Ezután kap egy SMS-t térképpel, akkumulátor állapottal és időadatokkal „Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx”

  Pl: maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998

6. Üzemmódok

No Power saving mode

- A nyomkövető továbbra is aktív. Mind a GPS, mind a GSM folyamatosan készenléti állapotban van. Az akkumulátor élettartama ebben az üzemmódban 18-24 óra.
- Az üzemmód aktiválásához küldjön SMS-t **PS0** formában.

Smart Power saving mode (alapbeállítások)

- Kb. 5 perc elteltével a GPS modul alszik (csak a zöld LED világít). A készüléket mozgatással vagy SMS küldéssel lehet ébreszteni. Az üzemmód aktiválásához küldjön SMS-t **PS1** szöveggel.
- Az akkumulátor élettartalma ebben az állapotban legfeljebb 3-5 nap.

Deep Sleeping mode

- Kb. 5 perc elteltével a GPS és a GSM modul elalszik (nem világít semmilyen LED). A készüléket mozgatással vagy SMS küldéssel lehet ébreszteni. Az üzemmód aktiválásához küldjön SMS-t **DS1** szöveggel.
- Az akkumulátor élettartalma ebben az állapotban legfeljebb 18 nap.
- A leállítása küldjön Sms-t a készülékre **DS0** szöveggel.

7. Lehallgató funkció

- Ha a felhatalmazott számról hívja készüléket a készülék automatikusan bekapcsol. A hívás beérkezése előtt a készülék hangjelzést ad ki.
- Ha ezt titokban szeretné csinálni , küldjön egy SMS-t az eszközre **L1** szöveggel. Ha kiszeretné ezt a funkciót kapcsolni küldjön SMS-t **L0** szöveggel az eszközre.

8. További funkciók

Geo – fence alarm

Geo-fence alarmu beállítása után Küldjön SMS-t **G1,Y,Z, xxxM/KM** formában.

Y = 0 - funkce geo – fence ki van kapcsolva

Y = 1 - funkce geo – fence be van kapcsolva

Z= 0 - nyomkövető elhadja a kijelölt körzetet

Z= 1 - a nyomkövető belép a kijelölt körzetbe

xxx – a kijelölt körzet sugara

001-999 M/KM – távolsági egység (meter/kilométer)



Példa

G1,1,1,100M – Geo-fence kilép a zónából , ahol a zóna sugara 100 méter.

G1,1,0,006KM - Geo-fence belép a zónába, ahol a zóna sugara 6 kilométer.

Geo-fence kikapcsolásához küldjön SMS-t **G1,0** szöveggel.

Helyi idő beállítása

- A helyi idő beállításához küldjön SMS-t **tz+00/-00 idéozóna** szöveggel.
- Pl. középeurópai időzóna **tz+02** vagy **tz+01** a szenzor szerint.

Bekapcsolása/kikapcsolása a LED fényjelzőknek

- Ha ki szeretné kapcsolnia fényjelzést küldjön SMS-t **LED1** szöveggel.
- Ha be szeretné kapcsolnia fényjelzést küldjön SMS-t **LED0** szöveggel.

EMEI

- Ha szeretné tudni a EMEI-t és a lokátor verzióját küldjön SMS-t **version** szöveggel.

RESET

A gyári alapbeállítások visszaállításához küldjön SMS-t **RESET** szöveggel.

Beállítások ellenőrzése

A beállítások ellenőrzéséhez küldjön SMS-t **status** szöveggel.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.