USB endoszkóp HD kamera

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Üzembe helyezés

- Másolja mindkét programot a mellékelt CD-ről a számítógépére



- Csatlakoztassa a kamerát az USB-n keresztül a számítógéphez
- Indítsa el a „Smart Camera” programot és a Settings-ben válassza az Enoscope-t, majd a képernyőn megjelenik a kamera élőképe
- Ezután válassza ki a felbontást
  - AVI (720p) vagy ASF (480p)



- A baloldal többi részét hagyja az alapértelmezett beállításokat
- Abban az esetben, ha a kamerát fényképek készítésére vagy videók rögzítésére is szeretné használni akkor állítsa be a megfelelő tárolást (Path)
- Ha képsorozatot szeretne létrehozni, akkor kattintson az „Interval Snap” jelölőnégyzetre (az az intervallum ami alatt a képek készülnek) majd a „Maxim” lehetőségre (parancsokként létrehozott fotók maximális száma), majd nyomja meg a „Take photo” gombot

- A kamera nem rendelkezik mikrofonnal, ezért hagyja a „Record Audio” jelölőnégyzetét üresen
- Most már minden készen áll, ha képet szeretne készíteni, akkor nyomja meg a „Take Photo” gombot, ha videófelvételt akkor a „Record Video” lehetőségre kattintson
- A teljes képernyőnézethez kattintson a megjelölt gombra



- A létrehozott dokumentumokat megtekintheti vagy lejátszhatja klasszikus Windows rendszerben, megtalálhatja őket Path részben, ahova mentette őket
- A megvilágítást az USB csatlakozó oldalán ellenőrizheti
- Példák az egyes tulajdonságok alkalmazására:





A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.