# Inspekční kamera s monitorem

Návod k obsluze



**Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4


## 1. Obsah balení

- Rukojeť s displejem
- Trubicová kamera
- Monitor
- Napájecí kabel
- Nástavce kamery



## 2. Popis zařízení



1. Kamera
2. Konektor pro připojení kamery k rukojeti
3. Signalizační diody
4. Displej
5. Rukojeť
6. Slot pro micro SDkartu/ napájecí konektor micro USB
7. Tlačítko zapnutí / vypnutí
8. Tlačítko nahoru
9. Tlačítko OK
10. Focení/nahrávání
11. Zpět/Složka záznamů
12. Dolů
13. Přísvit

## 3. Rychlý start


a) Nabijte monitor pomocí přiloženého micro USB kabelu.

b) Vložte do monitoru micro SD kartu.Zařízení podporuje kartu s pamětí až 64Gb.


Slot pro micro SD kartu je ukryt na levé straně monitoru pod gumovou krytkou.

c) Připevněte monitor na rukojeť.

d) K rukojeti s displejem pomocí závitu připevněte trubicovou kameru a utáhněte závitem na rukojeti po směru hodinových ručiček.



e) V případě potřeby připevněte ke kameře některý z přiložených nástavců (viz. obrázek níže).



## 4. Nabití zařízení

- Zařízení nabijte pomocí přiloženého micro USB kabelu.
- Kabel připojte k monitoru. Konektor je uschován pod gumovou krytkou na levé straně monitoru.




- Během nabíjení svítí červená dioda
- Plné nabití je signalizováno zhasnutím červené diody.

**Pozn.** Pro nabíjení můžete použít 5V USB adaptér.

## 5. Zapnutí zařízení

a) Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3s. Zařízení se zapne.

b) Tlačítkem nahoru otočíte obraz o 180˚.

c) Tlačítkem dolů zrcadlíte obraz.

d) Fotografii pořídíte krátkým stisknutím tlačítka „focen/nahrávání“. Fotografie je automaticky uložena na micro SD kartu.




e) Video pořídíte dlouhým stisknutím tlačítka „focen/nahrávání“. Video je automaticky uložena na micro SD kartu.

f) Záznamy si můžete prohlídnout stisknutím tlačítka „zpět/složka záznamů“. Mezi záznamy přecházíte tlačítky „nahoru“ a „dolů“. Snímek/nahrávku vyberete tlačítkem „OK“.



g) IR přísvit zpustíte tlačítkem „přísvit“.





## 6. Nastavení zařízení

Stisknutím tlačítka „Nastavení“ se Vám zobrazí men. V tomto můžete měnit parametry zařízení. V menu se pohybujete tlačítky „nahoru“ a „dolů“. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka “OK“.





**Resolution - Nastavení rozlišení**

V tomto podmenu si můžete zvolit ze tří různých rozlišení 1080P, 720P a VGA.




**Date/Time – Nastavení data a času**

V tomto podmenu si můžete nastavit aktuální datum a čas.





**Date Stamp – Zobrazení data a času na záznamech**

Pokud chcete mít na záznamech datum a čas zvolte možnost ON.





**Brightness – Jas**

Zde můžete změnit jas obrazu dle Vašich požadavků.





**Format – Formát**

Pokud do zařízení vložíte novou micro SD kartu je dobré ji naformátovat.





**Space – kapacita micro SD karty**





**Language – Nastavení jazyku**

Pro nastavení jazyku použijte toto podmenu. Zařízení nepodporuje český jazyk.




**Default setting – Tovární nastavení**




**Version – Verze firmwaru**

Zde se dovíte aktuální verzi firmwaru zařízení.





## 7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.