Kültéri forgófelyes HD WiFi I kamera EasyN A1BF

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás

1. Antenna
2. QR kód
3. A kamera rögzítésére szolgáló nyílások
4. Töltési bemenet
5. A mikrofon csatlakoztatására szolgáló bemenet (Line - IN)
6. LAN kábel csatlakozó
7. Hangszóró csatlakozó (Line - out)
8. Infravörös megvilágítás
9. Kameralencse



2. Kezdetek

2.1 Memóriakártya behelyezése

A berendezésbe lehetséges memóriakártyát helyezni 128GB méretig. A memóriakártya bemenetét a berendezés belselyében találhatja meg.

1. Csavarja le a felső takarót, amely csavarok segítségével van rögzítve.



1 – imbusz csavarok

2. Ezt követően távolítsa el a műanyag burkot, amely szintén csavarokkal van rögzítve.




1 – Műanyag burok
2 – 4x csillag csavar

3. Ezt követően távolítsa el az utolsó takarót. Ez a fekete takaró nincs rögzítve.



4. Helyezze be a memóriakártyát annak helyére.



5. Fogassa vissza az összes takarót a helyére.

2.2 Csatlakoztatás

1. Csavarja rá az antennát a kamerára.
2. Csatlakoztassa a kamerához a LAN kábelt.
3. Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt tartozékokkal az energiaforráshoz.
4. Ezt követően folytassa a kamera telepítését az EasyN P alkalmazás használati útmutatójának a segítségével.

4. Paraméterek

Paraméter	Leírás
Konnektivitás	WiFi; ethernet
Felbontás	1280x720@25FPS
Tárgylencse	1/4 CMOS
Min. megvilágítás	0 LUX
Video komprimálás	MJPEG
IR megvilágítás	igen, 15 méterig
Pan / Tilt terjedelem	355° vízszintesen; 90° függőlegesen
Protokoll	HTTP / TCP / IP / UDP / SMTP / DDNS / SNTP / DHCP / FTP
Riasztók	mozgásérzékelésnél
Felhasználók száma egy pillanatban	akár 4
Tápellátás	12V
Méretek	230 x 230 x 210mm
Súly/Tömeg	2kg

5. FAQ – Gyakori kérdések:

„A memóriakártyára nem mentődik el semilyen felvétel“

Ellenőrizze, hogy az Ön memóriakártyája 8 - 128GB közti kapacitással rendelkezik. Más méretű memóriakártyát a berendezés nem támogat.

„Megfelelő méretű memóriakártyám van, de arra úgy sem mentődik el a felvétel“

Próbálja meg a kártya formázását számítógép segítségével.

„Az alkalmazást párosítottam a kamerával, de nem látom annak felvételét“

Próbálja ki a WiFi hatótávolságát, például a telefonja segítségével. Tesztelje le az internetkapcsolat gyorsaságét is, amelyejre a kamera csatlakozik.

„Nem tudom hogy kell beolvasni a QR kódot/nem olvassa be a QR kódot“

Ha az Ön telefonjára nincs etlepítve QR kód olvasó, akkor töltse azt le ingyenesen a Google Play áruházból vagy az App Store-ból. Az alkalmazás neve „QR code reader“. Esetleg lehetséges a kód manuális megadása is.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.