Lokální alarm se sirénou Secutek GS-SS08ZJ

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Obsah balení


- Siréna
- AC adaptér
- 2x dálkový ovladač
- Okenní/dveřní senzor
- Pohybový senzor

2. Popis siréna

Přední strana




Zadní strana – pod krytem



1 – Jumper pro nastavení prodlení alarmu (30s, 2min, 5 min)
2 – Slot pro baterii
3 – Jumper pro nastavení hlasitosti alarmu (70dB, 110dB, Ticho)
4 – Konektor napájení
5 – Tlačítko „Learn“, pro párování

3. Začátek – Siréna

- Odšroubujte zadní kryt sirény
- Nastavte parametry sirény (hlasitost, prodlevu alarmu) pomocí „jumperu“.
- Vložte do zařízení baterii a připojte ho k napájecímu adaptéru.
- Poté krátce stiskněte tlačítko učení, siréna bude v režimu párování
  Pro spárování jednotlivých čidel či příslušenství je nutné vždy stisknout krátce tlačítko „Learn“ na siréně - zazní zvukový signál.



- Nyní můžete spárovat sirénu s ostatním příslušenstvím (alarmy, senzory, ovladači).
- Poté připevněte Sirénu na budovu.

4. Párování jednotlivého příslušenství

Pro spárování jednotlivých čidel či příslušenství je nutné vždy stisknout krátce tlačítko „Learn“ na siréně - zazní zvukový signál.
Poté stiskněte tlačítko „Learn“ či vykonejte příslušný pokyn (dle návodu níže) se zařízením, které chcete spárovat.

Dálkový ovladač

Pro spárování ovladače se sirénou postupujte následovně:
1 – Zapojte sirénu a stiskněte krátce tlačítko „Learn“ – zazní zvukový signál.
2 – Podržte tlačítko s ikonou domečku.
3 - Zazní zvukový signál a zařízení je spárováno.





1 – Otevřeno – alarm je vypnutý
2 – Zavřeno – alarm je aktivní
3 – Párování
4 – SOS – tlačítko pro aktivaci sirény

Dveřní/okenní senzor

Pro spárování tohoto čidla se sirénou postupujte následovně:

1 – Zapojte sirénu a stiskněte krátce tlačítko „Learn“ – zazní zvukový signál.
2 – Posuňte magnetem od vysílače na délku delší dvou cm.




3 – Zazní zvukový signál a zařízení je spárováno

PIR čidlo

Pro spárování tohoto čidla se sirénou postupujte následovně:

1 – Zapojte sirénu a stiskněte krátce tlačítko „Learn“ – zazní zvukový signál.
2 – Odšroubujte kryt PIR čidla a stiskněte tlačítko „learn“ na čidle.
3 – Poté proveďte pohyb před čidlem



4 – Zařízení je spárováno



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz