Mini kamera Zetta Z12

Használati útmutató:




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

Gyors kezdetek:

1) Töltse fel az eszközt USB kábel vagy autós adapter segítségével.
2) Helyezze be az SD-kártyát a készülékbe, majd kapcsolja be az **ON/OFF** gombbal – zöld fényjelzés felvillan és a kamera automatikusan elkezdi a felvételt (ha más színű fényjelzést észlel, akkor lapozzon a fényjelzések leírásához).
3) A kamerán három mód van – állandó megfigyelés, mozgásérzékelő mód, saját üzemmód. Csak akkor választhat közülük, hogy ha a kamera ki van kapcsolva.
   A saját üzemmód használatához telepítenie kell a „**Widget**“ nevű programot a számítógépére. A programot a következő címen találja meg: http://www.zetta.com.hk/
4) A rögzített videó felvételeket megtekintheti a számítógépén, ha csatlakoztatja az USB kábel segítségével, vagy az SD kártyát helyezze be a számítógépbe.

1. Termék leírása



2. Funkciók

- Hurok felvétel – Ha a memóriakértya megtelt, a kamera felülírja a régi felvételeket.
- Időcímke – Időcímkét helyez be a felvételekbe
- Rezgésérzékelés – A rögzítés akkor kezdődik, amikor az eszköz rezgést érzékel.
- Mozgásérzékelés – A felvétel csak a mozgás érzékelése után indul el.
- Hang észlelése – A felvétel csak akkor kezdődik, mikor az eszköz hangot érzékel.
- Automatikus üzemmód – Kiválaszthatja az eszköz automatikus ki és be kapcsolását.
- Éjszakai vagy nappali üzemmód – A nappali vagy éjszakai üzemmódot szükség szerint lehet kiválasztani.
- Automatikus fájlmegosztás, hézagok nélkül – a fájlok leválasztása nélkül minden 10/15/30 percben.
- Tájolás – A kamerát fejjel lefelé fordítva is használhatja.
- Felbontás – 640x480(VGA) vagy 320x240(QVGA)
- Állítható videó gyorsaság – gyors/közepes/lassú

3. Töltés

A videókamera belső, újratölthető akkumulátorral felszerelt. Ha először használja a kamerát, vagy hosszabb ideig nem használta, legalább 4 órán keresztül töltse, majd állítsa be az aktuális időt és dátumot a widget program segítségével (lásd: „**widget program PC-be**“). A kamerát USB-kábel segítségével töltheti a számítógépen keresztül, vagy hálózati adapterrel esetleg autós töltővel.

Töltés USB-n keresztül
Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez. Miután csatlakoztatta a számítógéphez, az eszköz egy nagykapacitású pendrive-ként fog működni. Ha az eszköz csatlakozott a számítógéphez akkor a kamera funkció nem áll rendelkezésre.

Töltés hálózati vagy autós adapter használatával
Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábelhez, majd helyezze be az USB-kábelt az autóadapterbe. A hálózati töltéshez csatlakoztassa a készüléke egy hálózati adapter segítségével. A hálózati és az autó adapteren keresztül való töltéskor a kamera funkció elérhető.

4. Felvétel

Kapcsolja be a kamerát az „**ON/OFF**“ gombbal

Felvétel indítása
Tartsa benyomva a „**ON/OFF**“ gombot, amíg a zöld fényjelzés nem világít. A kamera azonnal elkezdi a felvételt, a zöld fényjelzés lassan villog.

Felvétel befejezése
Tartsa benyomva „**ON/OFF**“ gombot, amíg a zöld fényjelzés kialszik.

TIPP: Az SD-kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket

5. LED fényjelzés

Adapterhez való csatlakozás nélkül:

- Világít a zöld LED fényjelzés – kamera be van kapcsolva,
- Világít a piros LED fényjelzés – hiányzik az SD kártya, megtelt a memória, az akkumulátor lemerült,
- Villog a zöld LED fényjelzés – a kamera felvételt készít
- Felváltva villog a zöld és a piros LED fényjelzés – az akkumulátor lemerült,

Adapterhez való csatlakozással:

- Villog a piros LED fényjelzés – a készülék töltődik
- Világít a piros LED fényjelzés – hiányzik az SD kártya, megtelt a memória, az akkumulátor lemerült,

- Felváltva villog a narancssárga és a zöld LED fényjelzés – a készülék töltődik, a kamera felvételt készít,
- Villog a zöld LED fényjelzés – a készülék fel van töltve, a kamera felvételt készít,
- A LED fényjelzés nem világít – a készülék fel van töltve, a kamera nem készít felvételt.

Számítógéphez csatlakoztatva:
- Világít a narancssárga LED fényjelzés – a készülék töltődik,
- Világít a zöld LED fényjelzés – a készülék fel van töltve.

6. Üzemmód módosítása

A kamerának 3 módja van – **állandó megfigyelés, mozgásérzékelő mód, saját üzemmód.**
Csak akkor választhat közülük, hogy ha a kamera ki van kapcsolva.
A saját üzemmód használatához telepítenie kell a „**Widget**“ nevű programot a számítógépére. A programot a következő címen találja meg :
http://www.zetta.com.hk/

Mód tulajdonságai (az alapértelmezett mód beállítása a zárójelben van megadva):

	Megfigyelési mód	**Mozgási mód**	**Saját üzemmód**
Videó minősége	Magas	Magas	(Magas)/Közepes/Alacsony
Felbontás	320x240	640x480	640x480/(320x240)
Kép frekvencia	Magas	Magas	(Magas)/Alacsony
Beltéri világítás	50Hz	50Hz	(5OHz)/60Hz
Nappali/éjszakai üzemmód	Nappali	Nappali	(Nappali)/Éjszakai/Automatikus átváltás
Tájolás	Normál	Normál	(Normál)/Fejjel lefelé
Időcímke	Engedélyezve	Engedélyezve	(Engedélyezve)/Tilos
Hurok felvétel	Engedélyezve	Engedélyezve	(Engedélyezve)/Tilos
Felvételi idő	30perc	15perc	10perc /(15perc)/30perc
LED fényjelzés	Be van kapcsolva	Be van kapcsolva	(Be van kapcsolva)/Ki van kapcsolva
Hangvezérlés érzékenysége	Tilos	Tilos	Magas/Közepes/Alacsony/(Tilos)
Rezgésérzékelés érzékenysége	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Magas/Közepes/(Alacsony)/Tilos
Rezgésérzékelés készenléti üzemmódban	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Gyors ébredé/ (energiatakarékosság)
Mozgásérzékelés érzékenysége	Tilos	Tilos	Magas/Közepes/Alacsony/(Tilos)
Automatikus ki és bekapcsolás	Tilos	Engedélyezve	Tervezett felvétel/mozgó jármű/ álló jármű/(Tilos)

TIPP: Hosszabb felvételi idő esetén válasszon alacsonyabb 320x240-es videórögzítési minőséget.


Ha a kamera az autós adapteren keresztül csatlakozik az autóhoz, akkor kiválaszthatja az automatikus kikapcsolási és bekapcsolási módot:

Jármű mozgásban van: A felvétel automatikusan elindul, amikor a jármű mozgásba lendül. Amint a jármű megáll a felvétel befejeződik.
Álló jármű: A kamera automatikusan rögzít mikor a jármű álló helyzetben van. A felvétel befejeződik ha a jármű elindul.
Mozgó és álló jármű: A kamera automatikusan rögzít a jármű mozgása es állása közben.

TIPP: Másik módba való válltáshoz kapcsolja ki a készüléket.

7. Widget program PC-ben

Az egyéni üzemmód beállítása érdekében látogasson el a http://www.zetta.com.hk/ weboldalra, válassza a „**Support**“ fület, majd a „**Downloads**“ lehetőséget. Így töltheti le a „**Widget**“ nevű programot a számítógépére.



TIPP: Ha egyéni üzemmódba vált, az eszközt mindig csatlakoztatnia kell a számítógéphez, az USB kábel segítségével.



A program sikeres telepítése után nyissa meg a program „**Option**“ szakaszát, majd válassza „**Custom mode**“ lehetőségét, és a jobb sarokban található „**Save Option**“ gombbal mentse el a módosítást. Most a saját módjában bármikor elvégezheti a beállításokat. Ezen szerkesztéseknél válassza a „**Settings**“ lehetőséget.





Minden változást mindig a jobb felső sarakban lévő „**Sync Settings to DVR**“ gombba lehet menteni.

8.Gyakori kérdések

„Hogyan lehet újraindítani az eszközt?“
Az eszköz újraindul a készülék alján található „**restart**“ gombbal. Az újraindításhoz tartsa lenyomva ezt a gombot kb. 2 másodpercig.

„Amikor az eszközt PC-hez csatlakozik, a számítógép azt írja ki, hogy a készülék nem észlelhető. Miért?“
Húzza ki az USB kábelt a számítógépből, majd csatlakoztassa újra.

„Hogyan lehet lejátszani a felvett videókat?“
A videót a számítógéphez csatlakoztatott USB-kábel segítségével játszhatja le. Vagy az SD kártyával, amelyet behelyez a számítógépbe. A felvételeket a „ZETTA“ mappában találhatja meg.

„A rögzített video lassú vagy akadozott“
A behelyezett kártya rossz vagy lassú lehet (javasoljuk a Class 10 kártya használatát). A behelyezett kártya nincs formázva, ezért ajánlott használat előtt formázni a kártyát a számítógép segítségével.

9.Specifikációk

SD kártya maximális kapacitása	64 GB
Felbontás	VGA (640x480) vagy QVGA (320x240)
Videó formátuma	AVI
Támogatott PC operációs rendszerek	Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X
Akkumulátor időtartama	Körülbelül 8 óra
Készenléti idő	90 nap (vibrációs üzemmódban)
Kamera látószöge	62°
Akkumulátor kapacitása	800 mAh
Kapacitás	15perc felvétel/körülbelül 80kB
Eszköz mérete	7,6 x 4,3 x 1,9 cm

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.