Ébresztőóra rejtett FULL HD kamerával MW-C001PIR

Használati utasítás



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

Gyors kezdetek

1. A csomag tartalma

- Ébresztőóra rejtett FULL HD kamerával MW-C001PIR
- Használati utasítás
- USB kábel

2. Termékleírás



SET	Funkciók beállítása
UP	Dátum, idő és ébresztő beállítása
DOWN	Dátum, idő és ébresztő beállítása
V/S	Kijelző ki- és bekapcsolása
RST	Újraindítás



3. A készülék beüzelemése

Nyissa ki a készülék hátulján lévő nyílást, helyeze be az elemeket, vagy esetleg csatlakoztassa a készüléket micro USB kábel segítségével és helyezzen bele memóriakártyát (az első használat előtt a memóriakártyát formázni kell).

Mozgásérzékelés – videó rögzítés

A 3. kapcsolót „**V**” pozícióba állítsa (videó), a 2. kapcsolót állítsa „**VGA**” (640 x 480) vagy „**FHD**” (1920 x 1080) állásba tetszés szerint, majd az 1. kapcsolót állítsa „**MD**” állásba (A 2. LED jelzőfény 6x kéken villan majd és leáll). A készülék automatikusan rögzít majd, ha mozgást érzékel.

Mozgásérzékelés – fénykép készítése

A 3. kapcsolót „**P**” pozícióba állítsa (fénykép), majd az 1. kapcsolót állítsa „**MD**” állásba (A 2. LED jelzőfény 6x kéken villan majd és leáll). A készülék automatikusan képet készít majd, minden egyes másodpercben egyet, ha mozgást érzékel. Az 1. kapcsoló „**OFF**” pozícióba állítása után a kamera kikapcsol.

4. A készülék beállítása

A beállításhoz tartsa hosszan a SET gombot.

a) Az UP/DOWN gombot megnyomva válassza ki az aktuális évet.

b) Nyomja meg röviden a SET gombot és az UP/DOWN gombbal állítsa be az aktuális hónapot.

c) Nyomja meg röviden a SET gombot ismét és az UP/DOWN gombbal állítsa be az aktuális napot.

d) Nyomja meg röviden a SET gombot ismét és az UP/DOWN gombbal állítsa be az aktuális órát.

e) Nyomja meg röviden a SET gombot ismét és az UP/DOWN gombbal állítsa be a 12 vagy 24 órás megjelenítési módot.

f) Nyomja meg röviden a SET gombot és az UP/DOWN gombbal állítsa be a Fahrenheit vagy Celsius fok megjelenítési módot.

g) Nyomja meg röviden a SET gombot és az UP/DOWN gombbal állítsa be az aktuális hónapot.

h) Nyomja meg röviden a SET gombot és az UP/DOWN gombbal állítsa be az ébresztőt.

Ébresztő beállítása

Az ébresztő beállításhoz nyomja meg egyszer röviden a DOWN majd a SET gombot. Az UP/DOWN gombokkal tudja ki- és bekapcsolni az ébresztő. A SET gombot megnyomva tudja beállítani az időt.

TIPP: Az idő automatikusan megjelenik mozgás érzékelésekor.

5. Csatlakoztatás PC-hez

Csatlakoztassa a készüléket a micro USB kábel segítségével és állítsa az 1. kapcsolót „**OFF**” állásba. A készülék cserélhető meghajtóként fog megjelenni. Amennyiben a PC nem ismeri fel a készüléket, vegye ki az elemeket és próbálja újra.

6. A készülék újraindítása

Az újraindításhoz állítsa a 2. kapcsolót „**OFF**” állásba és tartsa lenyomva az RST gombot.

7. Specifikációk

Méretek	14,5 x 7,7 x 4,8 cm
Tömeg (elemekkel)	2,7kg

Videó felbontása	1980 x 1080 – 640 x 480
Videó formátuma	AVI
Fénykép felbontása	1920 x 1080
Fénykép formátuma	JPG
Támogatott PC OS	Windows 7/8/10 és MAC OS
Támogatott videó lejátszók	VLC Player / Windows Media player / KM Player
Megtekintési szög	65 fok
Max. memóriakártya támogatás	64GB
Elemek	2x 2000 mAh lítium ion akkumulátorok 18650



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.