Secutron UltraLife rejtett kamera légfrissítőben

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A termék leírása


1.1A termék külseje




1 – A tok lenyitására szolgáló gomb
2 – PIR érzékelő
3 – Töltő adapter (5V)
4 – A kamera lencséje

1.2 A kamera modul leírása

1 – SD kártya bemeneti nyílás
2 – AV kimenet
3 – LED fényjelzés



1.3 A távirányító leírása



1. ON/OFF gomb
2. Felvétel elindítása / megállítása
3. PIR mozgásérzékelő bekapcsolása / kikapcsolása
4. Felvétel lejátszása
5. OK gomb
6. Le gomb
7. Fel gomb
8. OSD menu elöhívása
9. Mozgásérzékelő mód indítása / befejezése
10. Fényképek készítése

2. Modul használata

Helyezze be a memóriakártyát

A modul PIR üzemmódban fut

Ha be szeretné felyeznia PIR mozgásérzékelést kattintson a fent megjelölt 3-as gombra – a modul készenléti álapotba kapcsol – a zöld LED világít.

Ha a modul készenléti állapotban van, akkor a távirányító gombjainak megnyomásával vezérelheti.

Fényképezés: Kép létrehozásához készenléti állapotban nyomja meg a fent megjelölt 10 gombot. A vörös fényjelzés minden kép készítésénél villanik egyet. Minden kattintással egy képet tud készíteni.

Folyamatos felvétel: A folyamatos felvétel aktiválásához készenléti állapotban nyomja meg a fent megjelölt 2 gombot. A vörös fényjelzés 3x felvillan majd kikapcsol. Ezzel jelzi a felvétel kezdetét. A felvétel befejezéséhez nyomja meg röviden a fent megjelölt 2 gombot. A zöld fényjelzés világít, ezzel jelzi hogy az eszköz készenléti állapotban van.

Automatikus mozgásérzékelés aktiválása: A mozgás aktiválása azonnal aktiválható a modul bekapcsolása után vagy készenléti állapotban a fent megjelölt 9 gomb megnyomásával. Most a készülék csak akkor rögzíti a felvételt, ha a kamera lencséje valamilyen mozgást érzékel. Amint a kamera meghibásodik, a készülék elenti a felvételeket és várja a mozgásérzékelés újraindítását. A kilépéshez röviden nyomja meg a fent említett 9 gombot.

Modul kikapcsolása: Mindig kapcsolja ki a modult készenléti állapotban a fent említett 1 gomb megnyomásával.

3. OSD menü beállításai

1. Csatlakoztasson egy monitort vagy egy tv készüléket az AV-csatlakozóval az eszközcsatlakozóhoz.
2. Kattintson a „MENU“ gombra
3. A menüben a fel-le gombokkal mozoghat, és az OK gomb segítségével erősítheti meg a választását
4. Ebben a menüben az alapvető paraméterek állíthatók be (felbontás, dátum és idő, felvételek hossza...)

Fényjelzések értelmezése:

FÉNYJELZÉS	FUNKCIÓ
Zöld	Stand-by
Piros 1x villanik	Fénykép készítése
Piros 4x villanik	Ki van kapcsolva / nincs feltöltve
Piros 3s, zöld 2s	Bekapcsolás
Zöld 3x villanik	Folyamatos felvétel elindítása
Zöld 2x villanik, piros 4x villanik, piros 2s világít, piros 3x villanik	PIR mozgásérzékelés elindítása
A piros és a zöld 3x villan	Felvétel elindítása mozgásérzékelés esetén
A zöld állandóan villog	A memóriakáartya nincs behelyezve

Figyelem: Amikor készenléti üzemmódról PIR módra vagy mozgásérzékelő módba kapcsol, a zöld fényjelzés világít, addig amíg a felvétel el nem indul.

4. Felvételek lejátszása

A memóriakártyát vegye ki a készülékből és helyezze át a PC-be. A számítógépen pendrive-ként jelenik meg.

5. Dátum és idő beállítása

Hozzon létre egy szöveges dokumentum „time“ névvel
Nyissa meg a fájlt és írja be a dátumot az időt a következő formában ÉÉÉÉ.HH.NN ÓÓ:PP:MM - vagyis: 2018.11.13 23:07:00

1. Helyezze be a memóriakártyát a PC-be

2. A dokumentumot mentse el a memóriakártyára
3. A memóriakártyát helyezze vissza a készülékbe

Készítsen egy tesztvideót és győződjön meg róla hogy az idő beállítása rendben van.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.