
Nástěnné hodiny se skrytou IP kamerou Secutek SAH-IP200

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

1. Popis produktu



1. Čočka kamery
2. IR dioda
3. Hodinový strojek
4. 1x AA baterie
5. Reproduktor
6. Indikátor reproduktoru
7. Slot pro microSD kartu
8. Nabíjecí konektor
9. Indikátor WiFi
10. Tlačítko reset WiFi
11. Tlačítko zapnutí/vypnutí reproduktoru
12. Tlačítko zapnutí/vypnutí WiFi

2. Začátek

- Do zařízení vložte microSD kartu
- Zapněte zařízení páčkou zapnutí/vypnutí WiFi
- Připojte telefon k WiFi síti zařízení (AI……..)
- Pro další nastavení připojte zařízení k aplikaci **HDSmartIPC**
  (postup je popsán v samostatném návodu pro mobilní aplikaci HDSmartIPC)
- Vypnutí zařízení provedete opět přepnutím páčky zapnutí/vypnutí WiFi

3. Funkce reproduktoru

- Krátce podržte tlačítko zapnutí/vypnutí reproduktoru, uslyšíte zvukový signál
- Vyhledejte zařízení pomocí Bluetooth vašeho telefonu (BT) a připojte se k němu
- Následně je možné hodiny využívat jako klasický externí reproduktor
- Reproduktor vypnete opětovaným krátkým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí reproduktoru



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.