Otočná IP kamera Secutek SBS-SD05S

Návod k obsluze



Kontakty na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
Praha 4 140 00

Tel.: 244 472 125

1. Obsah balení

- IP kamera Secutek SBS-SD05S
- 12V / 2A napájecí adaptér
- UTP kabel
- hmoždinky pro upevnění
- návod k použití

2. Popis částí kamery



1. Anténa	4. Senzor nočního vidění	7. Resetovací tlačítko
2. Objektiv	5. Kryt slotu	8. Kabel Lan
3. Mikrofon	6. Slot na paměťovou kartu	9. Kabel napájení 12v

3. Hardwarové zapojení

Tato část obsahuje stručné pokyny pro připojení kamery. Pokud potřebujete podrobnější informace, věnujte pozornost dalším kapitolám a návodu pro ovládání kamery.

1. Vložte do kamery paměťovou kartu (**není** součástí balení). Kamera podporuje **MicroSD** karty do kapacity až **128 GB**.
   Pro vložení karty je prvně nutné odšroubovat krytku na spodní straně těla kamery, viz kapitola **Popis částí kamery**

2. Zašroubujte Wi-Fi anténu, která je součástí balení, do konektoru na přední straně těla kamery

3. Pomocí dodaných montážních šroubků a hmoždinek připevněte kameru na libovolné místo. Pro tuto kameru je vhodná jak vnitřní, tak venkovní montáž. Vzhledem k tomu, že kamera splňuje standard **IP66**, je chráněna i proti intenzivně tryskající vodě.

Upozornění:
V případě venkovní montáže dbejte na to, aby konektory na kabelech vedoucích z kamery byly chráněny před deštěm.

4. Pomocí napájecího adaptéru (**12V** / **2A**, součást balení) připojte kameru do el. sítě. Konektor pro připojení napájecího adaptéru do kamery je součástí svazku kabelů vedoucího z kamery. Po připojení by se měla hlava kamery několikrát pootočit.

5. Použijte dodávaný síťový kabel k propojení kamery a vašeho routeru. Konektor pro připojení síťového kabelu do kamery je součástí svazku kabelů vedoucího z kamery.

4. Používání kamery

Nyní můžete začít kameru používat. Pro instrukce, jak používat tuto kameru se obraťte na samostatné manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi** (pro Android / iOS).

5. FAQ

„Kamera po připojení napájecího adaptéru nereaguje (hlava se vůbec nepohne)“

Zkontrolujte, zda používáte správný adaptér s parametry 12V a 2A.

Lehce rukou pootočte hlavou kamery, abyste vyloučili, že je hlava zablokovaná.

„Kameru mám zapojenou, ale nemám k ní software“

*Aplikace **CamHi** je volně dostupná ke stažení pro mobilní OS Android a iOS. Pro Windows je aplikace dostupná na adrese http://www.ipcam.xin/. Pro instrukce, jak software s kamerou používat, jsou určené manuály **Návod k obsluze pro Windows** a **Návod k obsluze – Aplikace CamHi**.*

„Všechno jsem již prověřil, nic nepomohlo“

Pokud trable přetrvávají, obraťte se na nás na našich kontaktech

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.