Sluchátka se skrytou WiFi kamerou LawMate PV-EP10W

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Podrobný manuál

1. Obsah balení


- Uživatelský manuál
- 2x USB kabel
- SD karta
- Sluchátka
- Stojánek

2. Popis produktu



1) Předchozí skladba / Zesílení hlasitosti
2) Tlačítko On/Off sluchátek, přehrání/pauza/zastavení skladby
3) Další skladba / Ztlumení hlasitosti
4) Modrá LED dioda – zapnuto
5) Červená LED dioda – přehrávání/pauza
6) MicroUSB konektor
7) Tlačítko Wi-Fi
8) Tlačítko On/Off DVR, nahrávání/zastavení záznamu
9) Tlačítko formátování SD karty
10) Oranžová LED dioda – Wi-Fi
11) Modrá LED dioda – zapnuto
12) Červená LED dioda – nahrávání
13) Zelená LED dioda – nabíjení
14) Slot na paměť. kartu
15) MicroUSB konektor
16) Čočka kamery (Pravé sluchátko)

3. Nabíjení



Připojte koncovku přiloženého USB do zařízení a druhý konec k napájecímu zdroji. Při nabíjení bude LED dioda zeleně svítit – bude-li zařízení plně nabito, zelená dioda zhasne. Pro nabíjení sluchátek použijte konektor na pravém sluchátku. Pokud konektor připojíte do konektoru na levém sluchátku, bude brán jako externí zdroj / pro spojení s PC (nenabíjí baterii).

4. Funkce sluchátka (Levé sluchátko)

a) Do zařízení vložte paměťovou kartu
b) Pro zapnutí sluchátek podržte tlačítko On/Off sluchátek (2) cca 3 sekundy. – rozsvítí se modrá dioda a červená dioda bude blikat
c) Pro přehrání skladeb na paměťové kartě krátce stiskněte tlačítko přehrávání (2) na levém sluchátku. Pro pozastavení přehrávané skladby opět krátce stiskněte tlačítko pauza (2) – červená dioda bude blikat. Pro opětované spuštění opět stiskněte tlačítko přehrávání (2).
d) Pro přepnutí na další skladbu krátce stiskněte tlačítko další skladba (3), pro předchozí skladbu krátce stiskněte tlačítko pro předchozí skladbu (1).
e) Pro zvýšení hlasitosti dlouze podržte tlačítko zesílení hlasitosti (1). Pro snížení hlasitosti dlouze podržte tlačítko ztlumení hlasitosti (3).
f) Sluchátka vypnete dlouhým stiskem tlačítka On/Off sluchátek (2) – všechny diody zhasnou.
g) Pro uložení skladeb do zařízení připojte sluchátka k PC pomocí konektoru na levém sluchátku. Zařízení se bude chovat jako klasický flash disk. Následně uložte skladby ve formátu MP3

5. Nahrávání

a) Do zařízení vložte paměťovou kartu
b) Pro zapnutí DVR sluchátek podržte tlačítko On/Off DVR cca 3 sekundy. – zařízení zavibruje a modrá dioda se zapne.
c) Pro zapnutí nahrávání krátce stiskněte tlačítko nahrávání (8) – zařízení zavibruje a červená dioda se zapne. Pro zastavení nahrávání opět stiskněte tlačítko zastavení (8) – červená dioda zhasne.

6. Wi-Fi

Pro zapnutí Wi-Fi nejdříve zapněte tlačítka tlačítkem On/Off sluchátek (2) a dále krátce stiskněte tlačítko Wi-Fi (7). Zařízení jednou zavibruje a rozsvítí se oranžová dioda. Pokud je wifi připojena, oranžová dioda bude blikat. Pro vypnutí Wi-Fi opět stiskněte tlačítko Wi-Fi (7) – Zařízení dvakrát zavibruje a oranžová dioda zhasne.

7. LED diody

- Modrá LED dioda (pravé sluchátko) – DVR zapnuto
- Modrá LED dioda (levé sluchátko) – Sluchátka zapnuta
- Červená LED dioda (pravé sluchátko) – zařízení nahrává
- Červená LED dioda (levé sluchátko) – Přehrávání skladeb
- Oranžová LED dioda bliká – Wi-Fi je připojena,
- Oranžová LED dioda svítí – Wi-Fi je připravena k připojení
- Zelená LED dioda svítí – Nabíjení

8. Připojení zařízení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci **PV Cam WiFi (1.1)** z GooglePlay nebo AppStore.




2. Připojte se mobilním telefonem/tabletem na WIFI zařízení (název začína PV – a heslo je 88888888).

3. Po otevření nainstalované aplikace uvidíte tuto úvodní obrazovku aplikace.



4. Po stisknutí položky „Device Management“ v aplikaci uvidíte aktivní zařízení.

8.1 Podmenu aplikace





a) Video Files – možnost chránit, stáhnout ze zařízení a následně přehrávat pořízené záznamy
b) Recorder Setting – nastavení nahrávání, přepínání mezi klasickým módem a módem detekce pohybu
c) Program Setting – podrobná nastavení zařízení
d) Device Management – Přehled a výběr aktivního zařízení


8.2 Video Files


1. V podmenu Video Files je možné prohlížet pořízené záznamy *(Recording = video, Photograph = fotografie, Backup files = stažené soubory, které je možné přehrávat a prohlížet)*. Je ale nutné je nejprve stáhnout do telefonu. Tuto volbu zobrazíte tahem zprava doleva na daném souboru. Tím se zobrazí možnost stáhnutí a zamknutí (zamknutý záznam nelze smazat a nepřepíše se nahráváním ve smyčce).

2. Ikonou zámečku se záznam zamkne, možnosti „Backup files“ se stáhne do telefonu a možností „Delete“ je také možné záznam smazat.











8.3 Recorder Setting

1. Lze přepínat mezi módy Normal a Motion - tj. Normal = klasický mód, kdy zařízení nahrává neustále a Motion mód = mód detekce pohybu – zařízení začne nahrávat jen při detekování pohybu

2. Je možné zde nahrávání také pozastavovat, znovu spouštět [tlačítko REC] a pořizovat fotografie [tlačítko CAP]. Pro pořízení fotografie je nutné pozastavit nahrávání.


3. Pod položkou SETUP v pravém horním rohu se nachází možnost zapnout nebo vypnout nahrávání ve smyčce [Over write].





8.4 Program Setting

V tomto podmenu je možné další nastavení zařízení.



1. Time Date Display - zap./vyp. zobrazení data a času v záznamech
2. Synchronize the time – možnost synchronizovat čas se zařízením, případně jej ručně nastavit
3. MIC – zapnutí/vypnutí mikrofonu
4. Movie Size – nastavení rozlišení videa
5. Frame Rate Select – nastavení FPS (počet snímků za sekundu)
6. SSID visible – zapnutí/vypnutí vlastního WIFI zařízení – aby nešlo nalézt ostatními - např. při hledání WIFI sítě telefonem
7. Modify equipment wifi Password – změna hesla WIFI zařízení (standardně 88888888)
8. Format SD Card – zformátování vložené SD karty
9. Storage info – informace o úložišti
10. Firmware Upgrade – zobrazuje verzi firmwaru
11. Load Setup Defaults – obnovení továrního nastavení



9. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.