Špičková vodotěsná FULL HD policejní kamera

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled



2. Rychlý start

- Zařízení zapněte dlouhým stiskem tlačítka A (cca 2 vteřiny). Rozsvítí se modrá dioda.
- Modrá dioda začne po chvíli blikat, což značí nahrávání. Krátkým stiskem tlačítka A nahrávání pozastavíte a znovu spustíte.
- Fotografie je možné pořizovat krátkým stiskem tlačítka B.
- Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka A (cca 2 vteřiny). Dioda dvakrát rychle zabliká a zhasne.

3. Podrobný návod

3.1 Ovládání

1. Zařízení zapněte dlouhým stiskem tlačítka A (cca 2 vteřiny). Rozsvítí se modrá dioda.
2. Modrá dioda začne po chvíli blikat, což značí nahrávání. Krátkým stiskem tlačítka A nahrávání pozastavíte a znovu spustíte.
3. Fotografie je možné pořizovat krátkým stiskem tlačítka B. Pokud právě nahráváte video, záznam se přeruší. Opětovným stiskem tlačítka B poté začnete znovu nahrávat. Pořízení fotografie značí dioda, která vždy jednou problikne.
4. Zařízení vypnete dlouhým stiskem tlačítka A (cca 2 vteřiny). Dioda dvakrát rychle zabliká a zhasne.

3.2 Kontrola stavu baterie

1. Stiskněte krátce příslušné tlačítko. Pokud zasvítí červená přední dioda, zbývá energie na méně než 2 hodiny záznamu.
2. Pokud svítí zelená, může DVR nahrávat více než 2 hodiny.

3.3 Nastavení času

1. Vložte na úplně prázdnou paměťovou kartu textový soubor a pojmenujte jej „time.txt“.
2. Do něj vložte čas ve formátu 2017.01.30.12.35.00 (RRRR.MM.DD.HH.MM.SS).
3. Tento soubor uložte a zařízení bezpečně odpojte od PC.

3.4 Nabíjení a stahování záznamů

1. Nabíjení je možné přes micro USB konektor přes PC, klasickou nabíječku (např. od telefonu), případně i přes cigaretový adaptér.
2. Po připojení nabíječky se zařízení zapne a po chvíli začne nahrávat. Nahrávání krátkým stiskem tlačítka A pozastavte, dlouhým stiskem stejného tlačítka přístroj vypněte. Dioda by nyní měla svítit červeně. Poté, co bude baterie plně nabitá, dioda zhasne.
3. Stahování záznamů je možné připojením zařízení k PC přes micro USB konektor. Zařízení se zobrazí jako klasické velkokapacitní úložiště (USB flash disk).

4. Specifikace

Úhel záběru 160°	Až 6 hodin nepřetržitého záznamu
Full HD rozlišení	Kodek H.264
Vodotěsnost (certifikace IP67)	Interní paměť 60 GB
Nemrazuvzdornost	Rozměry 62 x 40 x 25 mm
Baterie 2000 mAh	Hmotnost 55 g

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Nenahrává se mi žádný záznam“

Zkontrolujte, zda-li není zaplněna kapacita zařízení – 60 GB.

„Nedaří se mi zobrazit kameru v počítači“

Po připojení nabíječky se zařízení zapne a po chvíli začne nahrávat. Nahrávání krátkým stiskem tlačítka A pozastavte, dlouhým stiskem stejného tlačítka přístroj vypněte.

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie Špionážní minikamery**.**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.