
Kapesní videorekordér s dotykovým displejem

Návod k použití




1. Diagram produktu




1. Tlačítko Power
2. LED diody
3. Vstup pro analogovou kameru
4. Vstup pro digitální kameru
5. Kontrolní konektor
6. IR senzor
7. Tlačítko Reset
8. Slot na paměťovou kartu
9. Zámek baterie
10. Vstup pro napájení 5V
11. USB port
12. A/V výstup
13. 3“ LCD dotykový displej
14. Tlačítko pro zamknutí obrazovky
15. Tlačítko REC/Stop
16. Baterie

2. Obsah balení




3. Nabíjení baterie



- Adaptér připojte nejprve do konektoru 10, a poté do sítě
- Při nabíjení svítí červená dioda. Doba nabíjení je cca 3-4 hodiny
- Jakmile je přístroj nabit, červená dioda zhasne

4. Připojení kamery k DVR přístroji




- Nejprve zapněte DVR pomocí tlačítka 1
- Pokud chcete připojit analogovou kameru zasuňte konektor do portu 3
- Pokud chcete připojit digitální kameru, zasuňte konektor do portu 4
- Přepínačem REC/Stop zahájíte nahrávání (poloha REC)
- DVR začne nahrávat dle příslušného módu, který je v menu nastaven

5. Instalace a vyjmutí baterie

Pozn: DVR je vybaveno vyměnitelnou baterií. Pokud chcete posílit delší výdrž DVR přístroje, případně dokoupit další baterii, kontaktujte dodavatele vašeho DVR přístroje.

- Pokud chcete vyjmout baterii, nejprve opatrně přepněte zámek baterie do polohy napravo a poté zatlačte baterii směrem k zámku (viz. obrázek)




- Baterii vložte do DVR opačným postupem a opět uzamkněte zámeček

6. Aktivace zámku obrazovky



- Obrazovku uzamkněte jedním stiskem tlačítka Lock. Na obrazovce se objeví symbol, indikující uzamčení obrazovky. Tím je obrazovka uzamčena, jako ochrana proti neúmyslnému zásahu
- Opětovným stiskem tlačítka Lock obrazovku odemknete. Symbol uzamčení z obrazovky zmizí

7. Dálkový ovladač na přiloženém kabelu



- Nejprve připojte HDMI kabel do příslušného portu, jak označuje červená šipka
- Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF (2). Rozsvítí se modrá dioda, která signalizuje, že ovladač je zapnut

Pozn: DVR se automaticky přepne do statusu Pre-event, jakmile zapnete DVR pomocí tkabelového ovladače

- K zahájení nahrávání stiskněte dlouze tlačítko REC (1). Červená dioda (4) signalizuje, že DVR nahrává

Pozn: Pokud se DVR nachází v módu Pre-event, bude nahrávat ještě 30s před aktivací nahrávání výše uvedeným postupem


- Pokud chcete během nahrávání vyfotit jednu fotku, stiskněte tlačítko (5). Fotografie bude automaticky uložena na paměťovou kartu
- Nahrávání zastavíte opětovným stiskem tlačítka (1). Ovladač vypnete opětovným stiskem tlačítka (2)

Pozn: Nahrávání můžete zahájit tak, že nejdříve posunete přepínač REC/Stop do polohy REC. Následně, jakmile je DVR nebo kabelový ovladač zapnut, obě části budou automaticky přepnuty do statusu nahrávání

8. Připojení do PC, případně do monitoru

- Nejprve odpojte kryt USB portu
- Připojte USB kabel jak do odkrytého portu, tak do USB konektoru v PC
- Pokud chcete připojit DVR k monitoru/TV použijte kabel A/V Out


Pozn: konektor A/V Out můžete použít i pro připojení sluchátek



9. Přehrávání pořízených záznamů

- Všechny záznamy se ukládají na vloženou micro SD kartu
- Pokud si chcete záznamy prohlédnout, existují dvě možnosti
  - Vyjměte micro SD kartu, vložte ji do adaptéru a zasuňte do PC. Nyní se již karta chová jako každý flash disk
  - Vypnutý přístroj s vloženou SD kartou propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC. Nyní již opět můžete se soubory pracovat, jako v případě flash disku


10. Nastavení DVR pomocí IR dálkového ovládání nebo dotykové obrazovky



- Nejprve připojte kameru a vložte paměťovou kartu
- Dříve než začnete používat IR dálkové ovládání (DO) přístroj zapněte
- IR dálkové ovládání namiřte na IR senzor na DVR
- Nahrávání zahájíte stiskem tlačítka (2) na DO. Stiskem tlačítka 3 na DO nahrávání ukončíte
- Dalším stiskem tlačítka (3) se dostanete do hlavního menu
- Volba RECORD je vstupní volbou pro nastavení nahrávání
- Volba SETTING je vstupní volbou pro základní nastavení DVR
- Tlačítkem (1) DVR vypnete
- Druhou možností je ovládat DVR pomocí dotykové obrazovky

Pozn: Tlačítko (1) na DO slouží pouze k vypnutí DVR. Nelze ho použít k zapnutí DVR.

11. Diagram kompletní konektivity DVR přístroje



Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz